



Pièces détachées > Matériel électrique

XB4BS8444 Bouton d'arrêt d'urgence

Schneider

Réf. : PI0003694

Ø 40
Pousser/tourner
Rouge
Vis

**PIÈCE DÉTACHÉE
NEUVE**

