



Pièces détachées > Matériel électrique

## ZB5AA4 Tête bouton poussoir

Réf. : PI0003811

Schneider



Ø22  
Affleurant  
Rouge

**PIÈCE DÉTACHÉE  
NEUVE**